


Kurzanleitung für Benutzer

Gerät 1 = Waschmaschine
Gerät 2 = Tumbler/Wäschetrockner

Wichtige Hinweise

- Waschmaschine (Wäsche und Waschpulver) respektive Tumbler immer zuerst einfüllen.
- Die Stromzufuhr stellt am Anfang nach 2 Min. respektive am Ende nach 4 Min. automatisch ab.
- Falls die Türverriegelung aktiv ist (am Anfang oder am Ende), die Gebührenkarte in den Kartenschlitz einstecken und den unten beschriebenen Vorgang ausführen. Nach Ablauf der Stopzeit wird die Stromzufuhr wieder gesperrt.
- Die Bezugskosten werden beim nächsten Stecken der Gebührenkarte abgezogen.
- Nach der Benutzung bitte die Gerätetüren offen lassen.


Anzeige, bevor die Gebührenkarte eingeführt worden ist.



Gebührenkarte in den Kartenschlitz

einführen.

Für ca. 5 Sek. erscheint folgende Anzeige:




Die Anzeige zeigt Ihren Saldo und Ihre

Limite:




Mit oder das gewünschte Gerät


anwählen und mit drücken von bestätigen.



Auf der Anzeige erscheint:



Gebührenkarte jetzt aus dem Kartenschlitz entnehmen.




Kurzanleitung für Benutzer

Gerät 1 = Sauna
Gerät 2 = Solarium

Wichtige Hinweise

- Die Stromzufuhr stellt am Anfang nach 2 Min. respektive am Ende nach 4 Min. automatisch ab.
- Die Bezugskosten der Sauna werden dem Stecken der Gebührenkarte und dem ersten Einschalten der Sauna abgezogen.
- Stromzufuhr für die Sauna wird spätestens nach 180 Min. abgestellt.
- Die Bezugskosten des Solariums werden beim nächsten Stecken der Gebührenkarte abgezogen.

Anzeige, bevor die Gebührenkarte eingeführt worden ist.



Gebührenkarte in den Kartenschlitz

einführen.

Für ca. 5 Sek. erscheint folgende Anzeige:




Die Anzeige zeigt Ihren Saldo und Ihre

Limite:




Mit oder das gewünschte Gerät

anwählen und mit drücken von bestätigen.



Auf der Anzeige erscheint:



Gebührenkarte jetzt aus dem Kartenschlitz entnehmen.

