



Startseite | Suche:

Startseite

## VisorTech Drahtlos vernetzbarer Funk-Rauchmelder

Produkt-Übersicht:

### Support- und Service-Elemente:

- Aktuelle Produkte
- Ältere Produkte
- Alle Produkte

- [Handbuch-, Treiber Software-, Video Anleitungs- Downloads](#) (4)
- [Meinungen, Bewertungen, Erfahrungsberichte](#) (2)
- [Häufig gestellte Fragen \(Support-FAQs\)](#) (14)

Support-Elemente:

### Kunden-Auszeichnungen:

- Handbuch-, Treiber-, Video-Downloads
- Support-FAQs
- Erfahrungen, Bewertung
- Diskussions-Forum
- Testergebnisse aus Tests & Testberichten



Produkt-Suche:



0



Gefällt mir

0

Shopping:

- VisorTech
- Kamera
- Alarmanlage
- Klingel
- Überwachungskamera
- Überwachung
- Wlan Kamera
- Rauchmelder

Bleiben Sie mit uns im Kontakt und tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse in unsere HotPrice-Mail ein:

OK

### NC-5143-919 Drahtlos vernetzbarer Funk Rauchmelder (VDS geprüft)

**Rauch ist viel gefährlicher als Feuer. Statten Sie Kinder- & Schlafzimmer jetzt mit Rauchmeldern aus! Per Funk vernetzbar - Reichweite 60m.**

**Jede Sekunde zählt!** Viel gefährlicher als das Feuer bei einem Haus- oder Wohnungs-Brand ist die Rauchentwicklung.

Schon nach wenigen Minuten verliert man im dichten Qualm die **Orientierung** und die starke Rauch- entwicklung kann schnell zu **Ohnmacht und Vergiftung** führen.

**Das Fatale:** Der Geruchssinn des Menschen wird beim Schlafen ausgeschaltet. So kann er die drohende Gefahr nicht selbst wahrnehmen.

Lassen Sie es erst gar nicht soweit kommen. Statten Sie **wichtige Räume** wie Schlaf-, Kinder-, Wohnzimmer und mögliche Fluchtwege mit dem Rauchmelder aus. Bei einer gefährlichen Rauchentwicklung schlägt dieser **fotoelektrische Lebensretter** sofort Alarm - und das mit praktisch unüberhörbar **lauten 85 dB!**

Damit Sie seine Einsatzbereitschaft stets überprüfen können, verfügt er über eine **Funktionstest-Taste** und einer **praktischen Warnleuchte** für niedrigen Batterie- Stand. Sorgen Sie also vor und seien Sie für den Fall der Fälle vorbereitet.

In **vielen Bundesländern** sind Rauchmelder bei Neubauten **bereits Pflicht**, bestehende Wohnungen müssen nachgerüstet werden. Riskieren Sie nicht Ihren Versicherungsschutz und warten nicht auf den Gesetzgeber: **Schützen Sie sich schon heute!**

Für **noch mehr Sicherheit** ist der Rauchmelder von VisorTech einfach **per Funk vernetzbar**: Alle so verbundenen Rauchmelder geben **gleichzeitig Alarm**. Sollte im Keller ein Brand ausbrechen, werden Sie auch im Schlaf- oder Wohnzimmer **immer rechtzeitig gewarnt**. Dank hoher Reichweite **sogar über mehrere Stockwerke** hinweg. Ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

- **Zuverlässige, fotoelektrische Rauchererkennung**
- **Per Funk vernetzbar:** Warnton bei allen Rauchmeldern gleichzeitig
- **Funkreichweite:** 60 m
- **Akustischer Alarm:** laute 85 dB

**Mehr Support-Seiten:**

- [Lunartec](#)
- [infactory](#)
- [revolt](#)
- [auvisio](#)
- [Luminea](#)
- [OctaCam](#)

**Service- & Support-Website der Marke VisorTech für die Vertriebsgebiete Deutschland, Österreich und Schweiz**

[Impressum](#)

- **Optische Funktionsanzeige**
- **Testknopf für Funktionsprüfung**
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Geprüft nach EN 14604
- Maße: Ø 125 mm, 48 mm hoch
- Inklusive 9 V Block und 3 x Batterien Typ AA , Montagematerial, deutsche Anleitung

Vom Lieferanten EVK: **€ 29,90**

**Bezugsquelle** RAUCHMELDER, FUNKRAUCHMELDER: [PEARL € 16,90](#)

**Zubehör / häufig mitgekauft:**

- Magnetolink, Magnetbefestigung für Rauchmelder • **Bezugsquelle:** [PEARL € 4,90](#)

**Alternative / ähnliche Produkte:**

- VisorTech Drahtlos vernetzbarer Funk-Rauchmelder im Super-Spar 4er-Set • **Bezugsquelle:** [PEARL € 49,90](#)
- Brennenstuhl Hitzemelder BH1201 inkl. Batterie, VDS-geprüft • **Bezugsquelle:** [PEARL € 24,90](#)

**Suchwolke**

[BATTERIE](#) • [FUNKRAUCHMELDER](#) • [SOLAR](#) • [9V BLOCK](#) • [VISORTECH](#) • [STECKDOSENLEISTE](#) • [REVOLT](#) • [VISORTECH RAUCHMELDER ANLEITUNG](#) • [DVD PLAYER](#) • [RAUCHMELDER VISORTECH](#) • [VISORTECH RAUCHMELDER](#) • [ADAC](#) • [FAHRRAD](#) • [GASMELDER](#) • [RAUCHMELDER](#) • [HDMI PC](#) • [RAUCH](#) • [USB SPEICHER](#) • [GARTEN](#) • [ZELT](#)

**(4) Download Handbuch, Treiber, Videos usw.:**

- [Bedienungsanleitung](#)
- [Konformitätserklärung](#)

## (2) Bewertungen, Meinungen, Beurteilungen:

### **Kundenbeitrag vom 14.06.2013 von H. B. aus Hamburg**

Wenn das Gerät andere nicht erkennt, alle Geräte in den Auslieferungszustand zurückversetzen.

### **Kundenbeitrag vom 07.06.2011 von T. K. aus Hamburg**

Tolle Sache, habe mittlerweile 3 Stück davon. Funktionieren im Testbetrieb einwandfrei und sehen dabei noch recht gut aus.

[Alle Bewertungen anzeigen](#)

## (14) Häufig gestellte Fragen (Support-FAQs):

### **Frage (01.02.2012) Woran ist zu erkennen, welche Batterie(n) im VisorTech Funk-Rauchmelder leer läuft?**

**Antwort:** Der VisorTech Funk-Rauchmelder gibt unterschiedliche Signale von sich, wenn entweder die 9V-Blockbatterie oder die AA Mignon-Batterien leer laufen. Eine fast leere 9V-Blockbatterie verursacht einen einfachen Pfeifton alle ca. 45 Sekunden. Die AA Mignon-Batterien verursachen einen Doppel- oder Dreifachton alle ca. 60 Sekunden, sofern sie nicht mehr ausreichend Ladung haben.

### **Frage (23.01.2012) Welche Bedeutung hat die rot blinkende LED am VisorTech Funk-Rauchmelder?**

**Antwort:** Sie deutet in der Regel auf die Funktions- und Betriebsbereitschaft des VisorTech Funk-Rauchmelders.

### **Frage (03.01.2011) Weshalb löst der Alarm des VisorTech Funk-Rauchmelders sofort beim Drücken der Testtaste aus und nicht mit einer kurzen Verzögerung, so wie es in der Bedienungsanleitung angegeben wird?**

**Antwort:** In die Anleitung des VisorTech Funk-Rauchmelders hat sich ein Fehler eingeschlichen, den wir zu entschuldigen bitten. Der Alarmton erfolgt sofort nach dem Drücken der Testtaste, noch bevor die LEDs blinken.

### **Frage (23.04.2010) Wie funktioniert der "VisorTech drahtlos vernetzbare Funk-Rauchmelder"? Wodurch wird er ausgelöst?**

**Antwort:** Rauchmelder dienen der Sicherheit innerhalb von Gebäuden, indem Sie bei starker Rauchentwicklung Alarm auslösen und Sie so auffordern die Gefahr zu beseitigen oder das Gebäude zu verlassen. Beim "VisorTech drahtlos vernetzbaren Funk-Rauchmelder" handelt es sich um eine sogenannte optische Erkennung. Der Funk-Rauchmelder verwendet das so genannte "Streulichtverfahren". Im Inneren des Rauchmelders wird in einer Sensorkammer ein gebündelter Lichtstrahl gesandt. Klare Luft reflektiert kein Licht und so trifft der Strahl immer auf dieselbe Stelle auf. Wenn sich Rauchpartikel in der Luft befinden, brechen diese den Lichtstrahl und er trifft auf eine andere Stelle auf, woraufhin der Alarm ausgelöst wird. Daher ist es auch möglich, dass der Alarm z.B. durch starke Dampfbildung in der Küche oder im Badezimmer oder auch durch Tabakrauch ausgelöst wird.

### **Frage (27.01.2010) Ist es möglich, die gespeicherte Vernetzung und Programmierung der "VisorTech Funk-Rauchmelder" rückgängig zu machen?**

**Antwort:** Ja, bitte entnehmen Sie die Batterien (AAA + 9V Blockbatterie) der betroffenen Rauchmelder für einige Minuten. Danach ist der interne Speicher des Rauchmeldes gelöscht und Sie können eine neue Vernetzung vornehmen.

### **Frage (20.11.2009) Wie viele "VisorTech drahtlos vernetzbare Funk-Rauchmelder" können maximal miteinander vernetzt werden?**

**Antwort:** Es können beliebig viele Rauchmelder miteinander vernetzt werden.

**Frage (09.11.2009) Was ist zu tun, wenn in regelmäßigen Abständen ein Alarmsignal vom "VisorTech Funk-Rauchmelder" erfolgt?**

**Antwort:** Beachten Sie bitte, dass der "VisorTech Funk-Rauchmelder" einen niedrigen Batteriestand über ein Alarmsignal meldet. Wechseln Sie daher bitte die Batterien des Rauchmelders. Sollte das Signal weiterhin zu hören sein, fordern Sie bitte einen Retourenschein zur kostenfreien Rücksendung an. Sie erreichen unsere Kundenbetreuung montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 unter der Telefonnummer 07631 / 360-350 oder per E-Mails über [retoure@pearl.de](mailto:retoure@pearl.de).

**Frage (11.09.2009) Ist es möglich, den "VisorTech Funk-Rauchmelder" auszuschalten?**

**Antwort:** Nein, das Ausschalten des Rauchmelders ist nicht vorgesehen. Sollten Sie den Rauchmelder deaktivieren wollen, entnehmen Sie bitte einfach die Batterie aus dem Batteriefach.

**Frage (09.09.2009) Was ist zu tun, um die VisorTech Rauchmelder zu vernetzen?**

**Antwort:** In unserer Bedienungsanleitung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten Sie dies zu entschuldigen. Eine korrigierte Version ist bereits in Bearbeitung. Anstelle die "LEARN"-Taste "lang zu drücken", müssen Sie diese "mehrfach drücken", um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Die korrekte Anleitung zum Vernetzen der Rauchmelder finden Sie nachstehend: 1. Suchen Sie einen Rauchmelder als Zentrale aus. Drücken Sie die "LEARN"-Taste mehrfach kurz, bis die LEARN-LED grün leuchtet. 2. Drücken Sie die "LEARN"-Taste beim anderen Rauchmelder, den Sie verbinden wollen, mehrfach kurz, bis die LEARN-LED rot leuchtet. 3. Drücken Sie die "TEST"-Taste des zentralen Rauchmelders für etwa 5 Sekunden, bis die rote Alarm-LED aufleuchtet und beide Melder einen Alarmton von sich geben. Drücken Sie die "TEST"-Taste des anderen Rauchmelders für etwa 5 Sekunden, bis die rote Alarm-LED aufleuchtet und beide Melder einen Alarmton von sich geben. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zentralen Rauchmelder und allen anderen Rauchmeldern, die Sie verbinden wollen.

**Frage (24.07.2009) Was ist zu tun, wenn der "Rauchmelder" nach dem Einlegen der Batterien in regelmäßigen Abständen pfeift?**

**Antwort:** Bitte stellen Sie sicher, dass die eingelegten Batterien die Stromversorgung ausreichend gewährleisten und richtig eingesetzt wurden.

[alle FAQs anzeigen](#)

## Diskussions-Forum rund um VisorTech Produkt VisorTech Drahtlos vernetzbarer Funk-Rauchmelder:

### Beitrag schreiben:

Benutzername:

Synonym, unter dem Ihr Beitrag erscheinen soll

E-Mail:

URL zum Beitrag:

Weiterführender Link zu Ihrem Beitrag z.B. (Youtube, Picasa, Blögeintrag o.a.)

Titel:

Titel, unter dem Ihr Beitrag erscheinen soll

Beitrag:

Sicherheits-Abfrage:



Geben Sie die Zeichen aus dem oben angezeigten Bild ein

## VisorTech Drahtlos vernetzbarer Funk-Rauchmelder